


## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Цей прилад є точним електронним пристроєм, будь ласка, не залишайте обладнання на сонці або поряд з з обігрівальних обладнанням.
2. Якщо пристрій потребує чищення, спочатку протріть його тканиною змоченою нейтральним миючим засобом, а потім протріть його сухою чистою тканиною. Не використовуйте летючі розчини, наприклад, розчинник для фарби, обесцвечувачі.
3. Не занурюйте пристрій у воду та не допускайте потрапляння вологи чи іншої рідини в середину пристроя, це може вивести його з ладу
4. Будь ласка, не розміщуйте та не користуйтеся пристроєм у місцях з великою вологістю або великою концентрацією пилу. Використовуйте пристрій в наступних умовах довкілля: Температура 0С-40С (32F-104F) Вологість 30% -85% (без конденсації)
5. Будьте обережні з лінзою на камері при використанні пристрою та при видаленні бруду
6. Будь ласка, не дивіться тривалий час на LED джерело світла, це може пошкодити ваш зір.



**Модель S1000A3, одиниці виміру мм**

1. Шарнір для складання та розкладання пристрою;
2. Допоміжне освітлення — біла LED лампа
3. Камера для запису відео чи зображення
4. Кнопка фокусу: для налаштування фокусу зображення власноруч.
5. Кнопка вмикання LED підсвітки;
6. Видвіжна штанга для зміни області сканування A4/A3
7. Індикатор живлення;
8. Кнопка автофокуса (лише для моделей S501A3AF/S501AF)
9. Порт USB тип А
10. Порт USB тип В для підключення до ПК
11. Роз'єм для підключення блока живлення
12. Роз'єм від кражи

## СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ



## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Документ-камера
2. Килимок
3. Кабель USB 2.0
4. Адаптер живлення 12В 1,5 А (в залежності від моделі)
5. Диск з програмним забезпеченням
6. Інструкція користувача